

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Dax Metais garante seus produtos por 10 (dez) anos. Com validade a contar da data de aquisição pelo consumidor, contra defeitos de fabricação, incluído o prazo de garantia legal, qual seja os primeiros 90 (noventa) dias da verificação do defeito. Para validação e uso da garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de compra correspondente.



PERÍODO DE GARANTIA REDUZIDO

A Dax Metais informa que os produtos instalados em locais/áreas de acesso público restrito ou irrestrito, têm o período de garantia contratual reduzido em 50% do prazo acima estipulado. A garantia é válida em todo território nacional.

SUSPENSÃO DA GARANTIA

A garantia será anulada nas seguintes situações:

- Produtos quando instalados em ambiente agressivo.
- Produtos quando instalados em ambiente de alta temperatura.
- Uso, em sua instalação, de peças não originais ou adaptações sem comprovação técnica fundamentada.
- Peças sujeitas ao desgaste natural pelo uso cotidiano, como gaxetas, vedantes, anéis de vedação, cunhas, pilhas, mecanismos (MVS ou MVC) e vidros em geral.
- Danos decorrentes de quedas, mau uso, manuseio inadequado, erro na especificação, instalação incorreta feita por mão de obra não qualificada.
- Danos decorrentes do uso de produtos de limpeza inadequados (solventes, abrasivos, palha de aço etc). Transporte e armazenamento inadequados.
- Produtos instalados onde a água seja imprópria para consumo, ou que a mesma contenha substâncias ou impurezas que ocasionam o mau funcionamento dos mesmos.
- Uso dos produtos para outra finalidade que não a especificada.
- Produtos que apresentam defeitos decorrentes da existência de corpos estranhos em seu interior (cola, pedra, fita, estopa etc) que impossibilitem o bom funcionamento do mesmo.


FORMA DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

Para o uso desta garantia, você deverá entrar em contato com o telefone (31) 99075-5872 ou pelo e-mail sac@universodax.com.br



Manual de Instalação

VÁLVULA CLICK



VÁLVULA CLICK

Agradecemos por ter optado pela marca **DAX** e desejamos uma ótima experiência com o produto adquirido.

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deve ser efetuada somente por pessoas qualificadas.

A Válvula Click DAX abre e fecha a um simples toque, com suave pressão. É a solução para quem procura acessórios que dão um toque de elegância e estilo a banheiros e lavabos.

O seu design foi projetado para o seu perfeito funcionamento. Ou seja, para dar vazão à água, além da completa vedação impedindo a passagem de insetos e a entrada de algum odor indesejado. Uma grande vantagem sobre as válvulas comuns.

Design e utilidade em um só produto e pode ser utilizado em diversos tipos de cubas, sem sistema de ladrão.

Ela é de metal, produzido em ligas de cobre que não oxidam e são resistentes à ferrugem.

Seu acabamento é com pintura de alta resistência e durabilidade.

ESTA EMBALAGEM CONTÉM:

- 1 (Uma) Válvula Click, sendo
- 1 (Um) Corpo em Metal
- 1 (Uma) Porca para Fixação
- 2 (Duas) Borrachas de Vedação

DIMENSÕES DO PRODUTO:

Altura: 8 cm

Diâmetro: 6 cm

Peso: 250g



Corpo em Metal



Porca para Fixação



Borracha de Fixação

INSTALAÇÃO

De fácil instalação, a **Válvula Click DAX** atribui a banheiros e lavabos um design moderno e contemporâneo.

Tipo de Instalação: Interior da Cuba

- Retire a Porca e a Borracha de Vedação inferiores. Essas 2 (duas) peças se encaixarão por baixo da bancada.
- Encaixe a Válvula na cuba, passando pela bancada que **deve ter o furo com diâmetro de 32 mm**.
- O próximo passo é encaixar a Borracha de Vedação no lado de baixo da bancada.
- Enrosque a Porca até sentir total resistência.
- Para finalizar, rosqueie a extremidade do sifão na Rosca da Válvula.
- Pronto! Sua **Válvula Click DAX** está instalada. Rápido e simples.

Pronto. Agora é só aproveitar da beleza e funcionalidade da sua **Válvula Click DAX**. Lembre-se que o uso adequado e a conservação do produto é o que garantirá a sua durabilidade.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Para fazer a limpeza da **Válvula Click DAX**, basta desenroscar a tampa redonda central da Válvula e retirar toda a sujeira que por ventura se acumulou no interior do produto.
- Utilize pano macio, água e sabão neutro. Importante lembrar que poeira acumulada nos produtos pouco utilizados pode riscá-los. Por isso, mantenha-os sempre limpos.
- Para remoção de eventuais manchas, aplique cera automotiva à base de silicone ou polidor para metais finos.
- Não utilize produtos abrasivos e produtos à base de cloro para limpeza pesada.
- Se necessário, utilize flanela com álcool para finalizar a limpeza.

