

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Dax Metais garante seus produtos por 10 (dez) anos. Com validade a contar da data de aquisição pelo consumidor, contra defeitos de fabricação, incluído o prazo de garantia legal, qual seja os primeiros 90 (noventa) dias da verificação do defeito. Para validação e uso da garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de compra correspondente.



PERÍODO DE GARANTIA REDUZIDO

A Dax Metais informa que os produtos instalados em locais/áreas de acesso público restrito ou irrestrito, têm o período de garantia contratual reduzido em 50% do prazo acima estipulado. A garantia é válida em todo território nacional.

SUSPENSÃO DA GARANTIA

A garantia será anulada nas seguintes situações:

- Produtos quando instalados em ambiente agressivo.
- Produtos quando instalados em ambiente de alta temperatura.
- Uso, em sua instalação, de peças não originais ou adaptações sem comprovação técnica fundamentada.
- Peças sujeitas ao desgaste natural pelo uso cotidiano, como gaxetas, vedantes, anéis de vedação, cunhas, pilhas, mecanismos (MVS ou MVC) e vidros em geral.
- Danos decorrentes de quedas, mau uso, manuseio inadequado, erro na especificação, instalação incorreta feita por mão de obra não qualificada.
- Danos decorrentes do uso de produtos de limpeza inadequados (solventes, abrasivos, palha de aço etc). Transporte e armazenamento inadequados.
- Produtos instalados onde a água seja imprópria para consumo, ou que a mesma contenha substâncias ou impurezas que ocasionam o mau funcionamento dos mesmos.
- Uso dos produtos para outra finalidade que não a especificada.
- Produtos que apresentam defeitos decorrentes da existência de corpos estranhos em seu interior (cola, pedra, fita, estopa etc) que impossibilitem o bom funcionamento do mesmo.

FORMA DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA


Para o uso desta garantia, você deverá entrar em contato com o telefone (31) 99075-5872 ou pelo e-mail sac@universodax.com.br



vida em movimento

Manual de Instalação

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA



Acabamento para
válvula de descarga

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

Agradecemos por ter optado pela marca **DAX** e desejamos uma ótima experiência com o produto adquirido.

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deve ser efetuada somente por pessoas qualificadas.

O Acabamento para Válvula de Descarga DAX foi desenhado para ser o complemento perfeito para os mais diversos estilos de banheiros e lavabos. É a escolha ideal para quem busca um bom design e funcionalidade. A sua performance possibilita eficácia a um simples toque.

Ele é de metal, produzido em ligas de cobre que não oxidam e são resistentes à ferrugem. Seu acabamento é com pintura de alta resistência e durabilidade

ESTA EMBALAGEM CONTÉM:

- 1 (Um) Acabamento para Válvula de Descarga, sendo
- 1 (Uma) Base de Fixação
- 1 (Uma) Capa de Acabamento
- 2 (Dois) Parafusos Philips de Fixação na Parede
- 2 (Dois) Parafusos Allen de Fixação da Capa de Acabamento
- 1 (Uma) Chave Allen

INSTALAÇÃO

O **Acabamento para Válvula de Descarga DAX** foi projetado para se encaixar com precisão aos seguintes modelos de válvulas: Flat, da Docol e Hydra Plus, da Deca.

Para a sua rápida e fácil instalação você precisará apenas de 1 (Uma) Chave de Fenda.

Tipo de Instalação: Parede

- Em primeiro lugar, feche a tampa da bacia sanitária para garantir que nada caia no seu interior durante o processo de instalação.

DIMENSÕES DO PRODUTO:

140 mm X 40 mm

Peso: 450 g

- Pegue a Base de Fixação, que contém 4 (Quatro) furos em seu interior. Sendo 2 (Dois) superiores e 2 (Dois) inferiores.

- Insira os 2 (Dois) Parafusos Philips (maiores), um de cada lado, de acordo com a marca da válvula adquirida (Docol ou Deca). Buracos inferiores (Docol). Buracos superiores (Deca).

Certifique-se que a parte mais larga da Base de Fixação esteja voltada para cima.

- Aperte os 2 (Dois) Parafusos Philips com a chave de fenda até encontrar resistência. Assim, a Base de Fixação estará firmemente conectada à válvula da parede. Pronta para receber a Capa de Acabamento.

- Encaixe a Capa de Acabamento, que é de metal, na Base de Fixação já instalada na parede.

Agora falta muito pouco para a completa instalação do **Acabamento para Válvula de Descarga DAX**.

- Por último, prenda a Capa de Acabamento à Base de Fixação, com os 2 (Dois) Parafusos Allen (menores).

- Insira 1 (Um) de cada lado, na parte superior externa da Base de Fixação. Aperte os Parafusos Allen até encontrar resistência, com a Chave Allen que faz parte deste Kit. Desta forma, Base de Fixação e Capa de Acabamento estarão perfeitamente conectadas.

- Pronto! O **Acabamento para Válvula de Descarga DAX** está instalado podendo ser acionado e cumprir a sua função. Rápido e simples.

Agora é só aproveitar da beleza e funcionalidade do **Acabamento para Válvula de Descarga DAX**. Lembre-se que o uso adequado e a conservação do produto é o que garantirá a sua eficácia e durabilidade.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Para fazer a limpeza do **Acabamento para Válvula de Descarga DAX**, utilize pano macio, água e sabão neutro. Importante lembrar que poeira acumulada nos produtos pouco utilizados pode riscá-los. Por isso, mantenha-os sempre limpos.

- Para remoção de eventuais manchas, aplique cera automotiva à base de silicone ou polidor para metais finos.

- Não utilize produtos abrasivos e produtos à base de cloro para limpeza pesada.

- Se necessário, utilize flanela com álcool para finalizar a limpeza.