

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Dax Metais garante seus produtos por 10 (dez) anos. Com validade a contar da data de aquisição pelo consumidor, contra defeitos de fabricação, incluído o prazo de garantia legal, qual seja os primeiros 90 (noventa) dias da verificação do defeito. Para validação e uso da garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de compra correspondente.



PERÍODO DE GARANTIA REDUZIDO

A Dax Metais informa que os produtos instalados em locais/áreas de acesso público restrito ou irrestrito, têm o período de garantia contratual reduzido em 50% do prazo acima estipulado. A garantia é válida em todo território nacional.

SUSPENSÃO DA GARANTIA

A garantia será anulada nas seguintes situações:

- Produtos quando instalados em ambiente agressivo
- Produtos quando instalados em ambiente de alta temperatura
- Uso, em sua instalação, de peças não originais ou adaptações sem comprovação técnica fundamentada.
- Peças sujeitas ao desgaste natural pelo uso cotidiano, como gaxetas, vedantes, anéis de vedação, cunhas, pilhas, mecanismos (MVS ou MVC) e vidros em geral.
- Danos decorrentes de quedas, mau uso, manuseio inadequado, erro na especificação, instalação incorreta feita por mão de obra não qualificada.
- Danos decorrentes do uso de produtos de limpeza inadequados (solventes, abrasivos, palha de aço etc). Transporte e armazenamento inadequados.
- Produtos instalados onde a água seja imprópria para consumo, ou que a mesma contenha substâncias ou impurezas que ocasionam o mau funcionamento dos mesmos.
- Uso dos produtos para outra finalidade que não a especificada.
- Produtos que apresentam defeitos decorrentes da existência de corpos estranhos em seu interior (cola, pedra, fita, estopa etc) que impossibilitem o bom funcionamento do mesmo.

FORMA DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA



Para o uso desta garantia, você deverá entrar em contato com o telefone (31) 99075-5872 ou pelo e-mail sac@universodax.com.br



Importado por JIWI METAIS SANITÁRIOS EIRELI – CNPJ: 18.191.939/0001-46

Manual de Instalação

MONOCOMANDO DE MESA BICA MÓVEL PARA COZINHA



Misturador Monocomando para cozinha de mesa bica móvel

MONOCOMANDO DE MESA

BICA MOVÉL PARA COZINHA


Agradecemos por ter optado pela marca DAX e desejamos uma ótima experiência com o produto adquirido.

INSTRUÇÕES GERAIS

- A temperatura máxima da água para utilização dos monocomandos DAX é de 70°C.
- O monocomando deve ser instalado em um ponto com no mínimo 0,05 MPa/5 m.c.a. e no máximo 0,4 MPa/40 m.c.a. (metros de coluna d'água). Para pressões maiores, utilize redutor de pressão (não incluso) nas entradas de água.
- Antes de instalar o misturador monocomando, abra os registros de água quente e fria e deixe escorrer a água para remover possíveis sujeiras da tubulação.
- Feche os registros de água quente e fria antes de iniciar a instalação.
- NÃO utilize ferramentas de aperto nas partes cromadas e nos flexíveis.
- NÃO utilize produtos tóxicos ou abrasivos nas roscas de entrada.
- Instale um conector ou um niple adequado (não incluso) nas saídas de água quente e fria.

INSTALAÇÃO


- Retire a porca e o anel de metal e uma das juntas de borracha do corpo do monocomando. Mantenha encaixada a outra junta de borracha na cavidade da canopla.
- Conecte os tubos flexíveis na parte inferior do misturador monocomando.
- Coloque o anel de vedação no outro terminal da mangueira e conecte-a à ducha.
- Nesta sequência, coloque a junta de borracha, o anel de metal e a porca de fixação por baixo da cuba ou bancada. Alinhe a bica do misturador dando o aperto necessário na porca para fixar o produto de modo que ele fique firme e não gire.
- Instale um conector ou um niple adequado (não incluso) nas saídas de água quente e fria da parede.
- Conecte o tubo flexível do lado direito na saída de água fria e, do lado esquerdo, na saída de água quente.
- Caso a posição da temperatura quente e fria do misturador esteja trocada, basta inverter a conexão dos flexíveis do produto no ponto de saída de água.
- Introduza a mangueira da ducha por dentro da mola, conecte-a ao corpo do monocomando juntamente com o anel de vedação e encaixe a mola.
- Coloque o anel de vedação no outro conector da mangueira e conecte-o à ducha.
- Encaixe a ducha no gancho de descanso.



Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deve ser efetuada somente por pessoas qualificadas.

FUNCIONAMENTO

- Para utilização do misturador – abertura, fechamento e regulação da temperatura – movimente a manopla da base conforme figura abaixo.




Após a abertura e regulação da temperatura:

- Para utilização da torneira, gire a manopla de abertura na extremidade da mesma.

- Para utilizar a ducha manual, retire a mesma do gancho de descanso e aperte o gatilho.


ATENÇÃO: Ao terminar a utilização do monocomando, é necessário manter a manopla base na posição FECHAR.

O fechamento do monocomando apenas pelo gatilho ou pela manopla da torneira pode causar danos no flexível e/ou vazamentos.



MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

- Para a troca do cartucho* da torneira, desrosqueie a alavanca e o parafuso. Retire a manopla, substitua o cartucho e monte os componentes dando o aperto necessário.
- Para a troca do cartucho* da base, retire o botão e o parafuso. Retire a manopla, desrosqueie as porcas, substitua o cartucho e monte os componentes dando o aperto necessário.
- Para fazer a manutenção do arejador, basta desrosqueá-lo do misturador e passar um jato de água com fluxo contínuo no sentido contrário da utilização. Verifique a saída das impurezas.
- Para conservação do monocomando, utilize pano macio, água e sabão neutro. NÃO utilize palha de aço ou produto abrasivo.



MVC (mecanismo de vedação cerâmico)

Atenção: os desenhos contidos neste manual são apenas para a sua orientação.
A DAX se reserva o direito de alterá-los, sem aviso prévio.